

Remplacement de la RAM du Sony Vaio VPCW211AX

Ce tutoriel vous explique comment remplacer la mémoire vive de votre ordinateur portable Sony Vaio.

Rédigé par: Giselle Dougan



INTRODUCTION

Ce tutoriel vous explique comment remplacer la mémoire vive de votre ordinateur portable Sony Vaio.

OUTILS:

- Phillips 0 Screwdriver (1)
- iFixit Opening Tool (1)
- Metal Spudger (1)

PIÈCES:

- Sony Vaio T13 SVT13 Keyboard (2)
- Sony Fan (1)

Étape 1 — Clavier



 Commencez par placer l'ordinateur portable face à vous sur une surface plane.

Étape 2



• Ouvrez l'ordinateur portable de sorte que le clavier soit face à vous.



- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour faire levier sur le clavier. Commencez par le bord le plus proche de l'écran.
- (i) Faites attention le long des bords ; parcourez es bords le long du clavier jusqu'à ce qu'il soit entièrement détaché.

M Une nappe est branchée à la partie inférieure du clavier. Veillez à ne pas arracher le câble lorsque vous soulèverez le clavier du châssis de l'ordinateur portable.



- Débranchez délicatement la nappe de la base de l'ordinateur avec vos mains.
- Retirez le clavier.

Étape 5 — RAM



 Utilisez un tournevis cruciforme n° 0 pour retirer les 7 vis de la partie supérieure du boîtier.



- À l'aide d'un spudger en métal, faites levier au niveau des jointures.
- Séparez la partie supérieure grise de la partie noire de l'ordinateur portable.
- Faites glisser le spudger le long de la jointure, puis séparez soigneusement la partie supérieure.

Étape 7



• Ouvrez prudemment la partie supérieure sans débrancher la nappe qui relie les deux pièces.

⚠ Soyez attentif et faites attention à la nappe qui relie les deux parties ensemble.



 Avec vos doigts, faites levier pour écarter les deux languettes métalliques latérales qui maintiennent la RAM en place, comme montré sur la photo.

Étape 9



 Après cette étape, la mémoire vive devrait apparaître d'elle-même comme le montre l'image.



• Prenez la RAM délicatement près du bord par les côtés et retirez-la de son slot.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.