

Remplacement de la carte réseau WiFi du Panasonic Toughbook CF-29

Ce tutoriel vous montrera comment retirer la...

Rédigé par: Devon Augustus



INTRODUCTION

Ce tutoriel vous montrera comment retirer la carte réseau WiFi d'un Toughbook CF-29 de Panasonic.

OUTILS:

- Phillips #1 Screwdriver (1)
- iFixit Opening Tool (1)
- Phillips 0 Screwdriver (1)

Ce document a $\tilde{A} @ t \tilde{A} @ cr \tilde{A} @ \tilde{A} @$ le 2022-11-17 08:47:08 AM (MST).

Étape 1 — Batterie



 Repérez le cache de la baie de la batterie sur le côté gauche de l'ordinateur portable.

Étape 2



- Faites glisser le loquet vers la droite, puis vers le bas pour le déverrouiller.
- Retirez la batterie.

Étape 3 — Panneau arrière



- Commencez par retourner l'ordinateur portable en orientant la poignée face à vous.
- Utilisez un tournevis cruciforme taille 0 pour retirer les 4 vis qui maintiennent en place le cache du compartiment de la RAM.

Étape 4



- Retirez le cache et mettez-le de côté.
- Utilisez un tournevis cruciforme taille 0 pour retirer ces 8 petites vis.

Étape 5



 Utilisez un tournevis cruciforme taille 1 pour retirer les 8 vis restantes.

Étape 6



 Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour détacher, mais NE PAS retirer le panneau arrière, car il est attaché par de l'adhésif.

Étape 7



- Soyez prudent lorsque vous soulevez le panneau arrière, car vous pourriez endommager certains connecteurs.
 - Soulevez doucement le panneau de sorte que vous puissiez déconnecter les fils rouges et noirs qui connectent le haut-parleur à la carte son.

Étape 8



• Le panneau arrière devrait être retiré maintenant et vous pouvez accéder à l'intérieur du boitier.

Étape 9 — Carte réseau WiFi



 Retirez les fils noirs et blancs attachés à la carte réseau WiFi en débranchant simplement leur connecteur.

Étape 10



 Soulevez la protection noire pour exposer les attaches qui maintiennent la carte réseau WiFi en place.

Étape 11



 Avec une paire d'outils d'ouverture en plastique, écartez les deux attaches de la carte électronique.

Étape 12



- La carte réseau WiFi devrait être maintenant détachée de la carte-mère.
- Tirez la carte électronique horizontalement pour l'éloigner de vous et la retirer de son emplacement.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.