

Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A550

Ce guide de réparation vous apprendra comment remplacer un écran LCD cassé dans votre Canon PowerShot A550.

Rédigé par: Precilla Tang



INTRODUCTION

Le Canon PowerShot A550 dispose d'un écran LCD couleur TFT en silicium polycristallin basse température de 2,0 pouces avec 86 000 mégapixels. Ce composant est nécessaire pour photographier et visualiser vos photos. Ce guide vous apprendra comment remplacer votre écran LCD s'il est cassé ou fissuré.

OUTILS:

- Phillips #00 Screwdriver (1)
- Tweezers (1)
- iFixit Opening Tools (1)

Étape 1 — Retrait des capots avant et arrière du Canon PowerShot A550



- Dévissez un total de 6 vis à tête cruciforme de 4,45 mm à l'aide d'un tournevis à tête cruciforme # 00.
- Il y a 2 vis sur le côté gauche (lorsque vous regardez à l'avant de la caméra).
- Il y a 3 vis en bas
- Il y a 1 vis sur le côté droit

Étape 2



- Tournez vers le bas de la caméra.
- Ouvrez le couvercle de la carte mémoire en faisant glisser le "CARD / BATT". bouton vers le haut, puis en tirant le couvercle vers la gauche.



- Voici à quoi ressemble le compartiment de la carte SD / batterie lorsqu'il est ouvert.
- Retirez une vis à tête cruciforme de 4,45 mm du compartiment de la carte SD / batterie à l'aide d'un tournevis à tête cruciforme # 00.

Étape 4



- Retirez délicatement le capot avant du boîtier de l'appareil photo.
- Conseil: commencez par desserrer les dents sur le côté gauche de l'appareil photo à côté du compartiment de la batterie.



• L'appareil photo devrait ressembler à ceci une fois le capot avant retiré.

Étape 6



- Commencez par le compartiment des piles et retirez le couvercle arrière.
- Attention: ne tirez pas sur le capot arrière après l'avoir retiré. Cela pourrait déchirer le ruban fixant le couvercle arrière au boîtier de l'appareil photo.
 - Retirez le ruban de connexion du corps de l'appareil photo à l'aide d'une pincette.



 Une fois le ruban reliant le couvercle arrière retiré, l'arrière du boîtier de l'appareil photo devrait ressembler à ceci.

Étape 8 — Ecran LCD



Utilisez un tournevis cruciforme n°
00 pour retirer 2 vis cruciformes de
3,34 mm maintenant l'écran LCD en
place.



- Utilisez un outil d'ouverture iPod pour soulever la partie brune du connecteur pour le déverrouiller.
- Faites glisser le câble de données hors du connecteur.
- Attention: ne forcez pas le câble de données hors du connecteur. Ça peut déchirer!

Étape 10

 L'écran LCD peut maintenant être retiré pour être fixé / remplacé.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.