

Remplacement du pavé tactile sur un Dell XPS 13 9350

Ce guide explique comment remplacer le pavé...

Rédigé par: Arvind Krish



INTRODUCTION

Ce guide explique comment remplacer le pavé tactile de votre Dell XPS 13 9350.



Tournevis Torx T5 (1) Pincettes de précision (1) Outil pour ouvrir iFixit (1) Tournevis cruciforme #0 (1) Tournevis cruciforme #1 (1)

Étape 1 — Plaque arrière



• Retirer les huit vis T5 Torx de 4 mm de la plaque arrière.

Étape 2



• Utilisez un outil d'ouverture plastique pour ouvrir la trappe 'XPS' au milieu.

Étape 3



 Retirez l'unique vis cruciforme cachée derrière la trappe.

Étape 4



 Utilisez des médiators ou un outil en plastique pour faire levier pour détacher les clips du boîtier en commençant par le bord arrière.

Étape 5



• Retirez le couvercle inférieur.

Étape 6 — Batterie



• Retirez les quatre vis Phillips #0 de 3 mm situées à chaque coin de la batterie.

Étape 7



• Tirer le connecteur du câble de la batterie vers la batterie pour le débrancher de sa prise.

⚠ Ne tirez pas vers le haut.

Étape 8



- Retirer tout ruban adhésif fixant les câbles des haut-parleurs à la batterie.
- Vous n'avez pas besoin d'enlever les haut-parleurs, seulement le ruban adhésif, ce qui permet de retirer la batterie sous les câbles des haut-parleurs.

Étape 9



• Retirez la batterie.

Étape 10 — Pavé tactile



• Retirer les quatre vis Phillips #1 de 3 mm du pavé tactile.



Étape 11

- Utiliser une pincette pour soulever doucement le coin supérieur droit du pavé tactile.
- Retirer le pavé tactile en le tirant lentement vers le haut et en l'éloignant de vous.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.