



Remplacement de la carte mémoire du Kodak EasyShare C195

Comment retirer et insérer la carte mémoire

Rédigé par: Alyssa



INTRODUCTION

Ce guide vous montrera comment retirer et remplacer la carte mémoire.



PIÈCES:

- [Memory Card](#) (1)
-

Étape 1 — Carte mémoire



- Tout d'abord, accédez à la porte coulissante dans le coin inférieur gauche de la caméra. Pour ouvrir, poussez vers le bas et vers la gauche.

Étape 2



- La fente pour carte mémoire est située juste en dessous des piles.
- Pour insérer la carte mémoire, assurez-vous que l'écriture fait face aux piles et que le coin coupé est en haut à droite. Mettez la carte dans la fente et poussez jusqu'à ce que vous entendiez un clic.
- Vous n'avez pas besoin de retirer les piles pour insérer la carte mémoire.

Étape 3



- Voici à quoi devrait ressembler la carte mémoire une fois terminée.

Pour la retirer, poussez la carte mémoire jusqu'à ce que vous sentiez un clic. La carte devrait sortir.