

Remplacement des touches de fonctions avant du Samsung Rogue

Remplacez les les touches de fonctions avant usées ou cassées.

Rédigé par: Viktoria Mikoultchik



INTRODUCTION

Ce guide vous fournira une procédure étape par étape pour remplacer les touches de fonction avant sur votre Samsung Rogue.

OUTILS:

- Phillips #00 Screwdriver (1)
- Tweezers (1)
- iFixit Opening Tools (1)

Étape 1 — Batterie



- (i) Avant de démonter votre Samsung Rogue, assurez-vous qu'il est éteint.
- Avec vos pouces, appuyez sur le couvercle arrière de votre téléphone et faites-le glisser hors de l'appareil photo.

Étape 2



• Vous pouvez maintenant retirer la batterie en la soulevant avec votre doigt.

Étape 3 — Carte mère



 Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever délicatement le couvercle arrière entourant la caméra du téléphone.

Étape 4



 Retirez les cinq vis Philips de 3,4 mm fixant le support du téléphone.



- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever délicatement le couvercle arrière.
- Assurez-vous que vous êtes indiscrets le long du bord et non entre les deux moitiés du téléphone qui glissent loin l'un de l'autre.
- Neillez à ne pas laisser tomber la pièce de changement de volume, car elle peut facilement glisser.

Étape 6



 Veillez à ne pas laisser tomber la pièce de changement de volume, car elle peut facilement glisser.



- Soulevez délicatement la carte mère depuis le bord inférieur.
- Le câble est toujours attaché à la carte mère, donc nênlevez pas complètement la carte mère pour l'instant ou vous pouvez l'endommager.

Étape 8



Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour déconnecter le film de la carte mère.

Étape 9 — Touches de fonction avant



• Retirez les huit vis Philips de 1,7 mm au-dessus du clavier.

Étape 10



 Retirez délicatement le cadre du clavier des mécanismes coulissants situés en dessous.



 Retirez les cinq vis Philips de 3,0 mm autour de l'extérieur des mécanismes coulissants.

Étape 12



• Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever la plaque coulissante supérieure.

Faites attention au film des fils lorsque vous retirez la plaque coulissante supérieure.



- Utilisez une pince à épiler pour ouvrir les deux portes noires en les mettant dans la position «haut».
- Avec la même pince à épiler, retirez soigneusement les bandes orange des deux portes spécifiées.

Étape 14



- En utilisant une pince à épiler, retirez doucement la bande orange inférieure de l'appareil.
- À ce stade, vous pouvez également soulever facilement le clavier de fonction en caoutchouc.



- Vous pouvez supprimer les touches de fonction avant de deux manières:
- 1) Utilisez un outil d'ouverture de téléphone en plastique pour soulever le morceau de l'avant du téléphone.
- 2) Faites simplement sortir la pièce de l'intérieur en appuyant sur ses languettes.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.