



# Réparer l'écran

Instructions étape par étape pour rebrancher les fils déconnectés du moniteur de l'ordinateur portable Compaq Presario CQ60.

Rédigé par: duncan



---

## INTRODUCTION

Ce tutoriel vous montrera comment démonter l'ordinateur portable afin de rétablir la connexion entre l'ordinateur portable Compaq Presario CQ60 et son moniteur.



### OUTILS:

- [precision screw drivers](#) (1)
-

## Étape 1 — Écran



- Retirez les 6 vis de fixation sur le dessous de l'ordinateur portable.
- Ouvrez le compartiment de la batterie et retirez les 7 vis apparentes.
- Poussez les coins du cadre de l'écran en partant de la base du clavier, en poussant vers le haut jusqu'à ce qu'elle se détache.
- Débranchez avec précaution les câbles plats du clavier, du bouton d'alimentation et du bouton wifi.
- Débranchez puis rebranchez le câble plat blanc du moniteur situé sur le côté gauche pour vous assurer qu'il est bien branché à son connecteur.
- Remontez l'ordinateur portable en suivant ces étapes dans l'ordre inverse.
- Le moniteur doit fonctionner lorsqu'il est remis sous tension.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.