



Remplacement du connecteur de batterie de l'iPad Mini 4 LTE

Tutoriel pré-requis pour débrancher la batterie...

Rédigé par: Evan Noronha



INTRODUCTION

Tutoriel pré-requis pour débrancher la batterie avant toute réparation.



OUTILS:

- [Spudger](#) (1)
-

Étape 1 — Connecteur de batterie



- ❗ Pour éviter de forcer les nappes, maintenez l'écran perpendiculaire au reste de l'iPad jusqu'à ce qu'il soit débranché.
- Retirez les quatre vis cruciformes de 1,2 mm sur le support du connecteur de la batterie/de l'écran.

Étape 2



- Retirez le support de la nappe de la batterie/de l'écran.

Étape 3



- ⚠ Lorsque vous débranchez les connecteurs de la carte mère, assurez-vous de soulever le connecteur vers le haut pour éviter d'arracher la prise.
- Utilisez la pointe plate d'un spudger pour débrancher le connecteur de batterie de sa prise sur la carte mère.
 - ⓘ Repliez légèrement la nappe du connecteur de la batterie vers le haut pour éviter qu'elle entre en contact et mette en marche l'iPad.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.