



# Comment éteindre une Apple Watch cassée

Découvrez comment éteindre votre Apple Watch lorsque l'écran tactile est cassé ou que les touches ne fonctionnent pas.


Rédigé par: Jeff Suovanen



## INTRODUCTION

Si l'écran tactile de votre Apple Watch est cassé ou ne répond pas au toucher, vous ne pouvez pas l'éteindre à l'aide des commandes tactiles. Suivez plutôt ce tutoriel pour éteindre votre Apple Watch à l'aide du bouton latéral et de la couronne numérique. Après avoir éteint votre montre, vous pouvez procéder à sa réparation.

## Étape 1 — Enfoncez et maintenez les deux boutons enfoncés



**⚠** Si votre Apple Watch est en charge, débranchez-la du chargeur, sinon cette procédure ne fonctionnera pas.

- Appuyez simultanément sur le bouton latéral et la couronne numérique et maintenez-les enfoncés.
- Maintenez-les enfoncés pendant le redémarrage de l'Apple Watch.

## Étape 2 — Relâcher la couronne numérique



- Lorsque vous voyez le logo Apple, relâchez la couronne numérique. Maintenez le bouton latéral enfoncé.
- Lorsque le logo Apple disparaît, relâchez le bouton latéral.

### Étape 3



**i** L'Apple Watch est maintenant hors tension.

C'est tout ! Une fois votre Apple Watch hors tension, vous pouvez procéder à sa réparation.