



INTRODUCTION

Si votre montre ne s'allume pas après avoir été sur la station de charge pendant environ une heure, la batterie doit être remplacée.



OUTILS:

- [Spudger](#) (1)
- [iFixit Opening Picks \(Set of 6\)](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)
- [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
- [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)



PIÈCES:



- [Remplacement LG BL-S1 Battery](#) (1)

Étape 1 — Bracelet



- ❗ Des barrettes à ressort fixent les deux moitiés du bracelet au corps de la montre. La barre à ressort a un épaulement à chaque extrémité.
- ❗ Soyez prêt à appliquer une certaine pression avec vos doigts pour effectuer l'action suivante.
- Tout d'abord, faites glisser le bracelet vers le bas sur la barre à ressort pour exposer l'épaule de la barre à ressort.
- Saisissez l'épaule exposée avec la pince à épiler pour passer à l'étape suivante.

Étape 2




⚠ C'est une étape difficile. Faites-le avec précaution pour éviter que la barrette à ressort ne sorte du bracelet.

- Utilisez la pince à épiler pour enfoncer la barrette à ressort afin qu'elle s'effondre de quelques millimètres et sorte du trou qui la maintenait en place.
- Tirez maintenant avec précaution l'autre extrémité de la barrette à ressort pour détacher le bracelet du cadran de la montre.



🔁 Répétez les étapes 1 et 2 pour l'autre bracelet.

Étape 3 — Boîtier arrière




- Utilisez le tournevis Torx T5 pour dévisser les quatre vis argentées T5 de 2 mm x 3 mm qui maintiennent la coque arrière en place.

Étape 4




- Faites glisser le médiateur entre la coque arrière et le reste de l'appareil pour séparer les deux moitiés.
- Séparez doucement les deux moitiés.

Étape 5 — Batterie





- Retirez les deux vis noires Phillips # 000 2,5 x 3 mm situées sur le côté droit du clip métallique.

Étape 6



- Utilisez une pince à épiler pour soulever délicatement le clip de retenue en métal et l'écarter.

Étape 7



- Utilisez un spudger pour soulever délicatement la batterie de la coque arrière.
- ⓘ La batterie est fixée avec une petite quantité d'adhésif, donc une certaine force peut être nécessaire.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.