



# Remplacement de la batterie du thermostat Nest Learning de 2e génération

Remplacer la batterie de votre Nest pour s'assurer qu'il est toujours alimenté.

Rédigé par: Dustinluckenbill



## INTRODUCTION

Rien de plus simple que remplacer la batterie de votre Nest. Retirez 4 vis pour accéder à l'écran du Nest et la batterie sort tout de suite. Les seuls outils nécessaires sont une pincette et un tournevis cruciforme #0.



### OUTILS:


- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)



### PIÈCES:

- [Nest Thermostat \(2nd Gen\) Replacement Battery](#) (1)

## Étape 1 — Retirer du mur




- Saisissez l'anneau extérieur métallique de l'écran avec vos doigts et tirez dessus perpendiculairement au mur.

## Étape 2 — Ouvrir l'écran



- Retournez l'écran.
- Retirez les quatre vis de 6 mm à l'arrière de l'écran à l'aide d'un tournevis cruciforme #0.


### Étape 3 — Retirer l'arrière de l'écran



- Saisissez le connecteur gris à 20 broches avec vos doigts et tirez-le tout droit vers le haut.


**⚠ Ne tirez PAS trop loin, car une nappe du panneau arrière relie le connecteur à 20 pin à l'écran.**

### Étape 4 — Débrancher la nappe



- Repérez la languette bleue au bout de la nappe étiquetée "1. Pull" (Tirez).
- Saisissez la languette avec vos doigts et soulevez-la perpendiculairement à la carte mère.


## Étape 5 — Sortir la batterie de la base



- Repérez la languette bleue étiquetée "2. Pull" (Tirez).
- Soulevez la batterie avec une pincette pour l'éloigner de l'écran.

**⚠ Ne tirez PAS trop loin, car la batterie est toujours connectée à la carte mère et doit être débranchée.**

## Étape 6 — Débrancher la batterie de la carte mère



- Localisez la languette bleue étiquetée "3. Unplug" (Débrancher).
- Saisissez la batterie avec vos doigts. Tirez-la délicatement vers le haut pour la débrancher de la carte mère.

## Étape 7 — Retirer la batterie de l'écran



- Saisissez la batterie avec vos doigts et éloignez-la de la carte mère pour la séparer de l'écran.

Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.