




Remplacement du vibreur du HTC Evo 3D

Ce guide vous aidera à remplacer le mécanisme vibrant du HTC Evo 3D

Rédigé par: James Burke



INTRODUCTION

Ce guide vous montrera comment démonter et remplacer le mécanisme vibrant du HTC Evo 3D. Le remplacement de ce mécanisme aidera à restaurer la fonction de vibration sur votre téléphone.



OUTILS:

- [Tweezers](#) (1)
- [iFixit Opening Tool](#) (1)
- [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
- [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)

Étape 1 — Vibreur




- Retirez le boîtier extérieur du téléphone avec vos mains en faisant levier et en soulevant le loquet.

Étape 2




- Retirez la batterie avec vos mains, en la soulevant au niveau de la zone marquée.

Étape 3



- Retirez la carte SD
- Retirez les quatre vis T5 à l'aide du tournevis correspondant.
- Retirez les deux vis J000 à l'aide du tournevis correspondant.


Étape 4



- Une fois la batterie retirée, la coque intérieure du téléphone peut maintenant être retirée.
- À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, soulevez le boîtier intérieur au niveau de la zone marquée. Continuez à faire levier sur tout le périmètre du téléphone.
- Cela retirera le boîtier interne et permettra d'accéder à la partie interne du téléphone.

 **Veillez à ne pas déchirer ou endommager les rubans à l'intérieur de cette coque.**

Étape 5



- Le mécanisme vibrant est situé sur la carte mère, à droite.
- La partie marquée est le mécanisme vibrant.
- Pour retirer le mécanisme vibrant, utilisez la pince à épiler pour maintenir fermement le fil et tirez dessus.
- L'unité vibrante peut alors être déconnectée de la carte mère à l'aide de la pince à épiler, en saisissant la partie blanche.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.