



Remplacement de la batterie du HTC Desire 610

Votre HTC Desire 610 ne tient pas la charge ?...

Rédigé par: Alex Martin



INTRODUCTION

Votre HTC Desire 610 ne tient pas la charge ? Au lieu de l'apporter à votre opérateur téléphonique, suivez ces étapes et vous pourrez remplacer cette vieille batterie en un rien de temps ! C'est aussi simple que : enlevez l'arrière, dévissez le couvercle du circuit, retirez l'ancienne batterie et insérez une nouvelle. Et voilà!

OUTILS:

[Phillips #000 Screwdriver](#) (1)

[T5 Torx Screwdriver](#) (1)

[iFixit Opening Tool](#) (1)

PIÈCES:

[35H00222-00M](#) (1)

Étape 1 — Batterie



- Ouvrez la fente pour carte SD.

Étape 2



- À l'aide d'une ouverture en plastique ou d'un outil de levier, retirez la coque arrière du téléphone.
- La fente SD ouvre une zone où le bord du dos est exposé et peut être facilement ouvert.

Étape 3



- À l'aide d'un tournevis Phillips 000, retirez les deux vis cruciformes de 2,5 mm.

Étape 4




- À l'aide d'un tournevis Torx T5, retirez les quatre vis à tête torx argentées de 5 mm.

Étape 5




- À l'aide de la taille d'embout Torx T5, retirez les quatre vis Torx noires de 4 mm

Étape 6



- À l'aide d'une ouverture en plastique ou d'un outil de levier, retirez le couvercle du circuit en plastique noir.

Étape 7



- À l'aide d'un petit outil d'ouverture en plastique, débranchez la connexion filaire. Pour ce faire, insérez soigneusement l'outil sous les fils et tirez vers le haut.
- ☑ Vous devrez peut-être faire levier des deux côtés des fils pour retirer la connexion.
- ⚠ Fais attention! Endommager le port de connexion pourrait empêcher une nouvelle batterie de fonctionner.
- ☑ Lors de l'insertion d'une nouvelle batterie, appuyez fermement sur le connecteur blanc pour l'enclencher dans son port.

Étape 8



- Utilisez l'outil d'ouverture en plastique - vous pouvez en utiliser un plus grand ou continuer à utiliser le petit - pour retirer la batterie.
- ☒ La batterie est collée avec de l'adhésif, vous devrez donc peut-être forcer un peu.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.